Notice d'installation et de programmation

N°7132

11/12

Sectionnelles
Indus, Lumitec et Grande Villa



IMPORTANT
Nouveaux réglages

(Document réservé aux installateurs)

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Sommaire

Matériel nécessaire à la pose p.2
Instructions d'installation p.3
Montage du moteur et de la manœuvre de secours p.4
Branchement de base du coffret p.7
Visualisation du coffret p.8
Liste des programmes p.9
Mise en service du coffret p.10
Détermination du sens de rotation p.10
Mode "pression maintenue" (par défaut) p.10
Ajustement de la vitesse de fermeture p.11
Apprentissage de la course + 1 cycle de validation p.11
Autres modes de fonctionnement :
Mode mixte, mode impulsion p.12, p.13
Modification de la temporisation de refermeture pour modes automatiques p.14
Mode automatique "séquentiel", "auto", "blocage" ..... p.15 à p.17
Programmation ouverture partielle sur coffret p.18
Mémorisation de la télécommande p.20
Lecture des 10 dernières erreurs p.23
Lecture et effacement compteur de cycle p.23
Branchement des accessoires p.24
Indication LED p.28
Revenir au mode "pression maintenue" p.28
Récapitulatif des messages écran p.29
Erreurs de fonctionnement p.30
Contact SAV p.30
Manœuvre de secours ..... Dernière page

Matériel nécessaire à la pose

- Échelles
- Mètre à ruban (5M)
- Perceuse à percussion
- Visseuse avec embouts
- Chevilles avec vis (Ø6 maxi) et forets béton appropriés
- Marteau
- Clés plates de 6 mm
- Clé 6 pans de 4 mm et de 6 mm
- Tournevis
- Graisse avec pinceau
- Cutter

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Instructions d'installation

ATTENTION !

Pour que le montage, l'utilisation et l'entretien de ce produit soient réalisés en toute sécurité, il est nécessaire de suivre les instructions données ici. Pour la sécurité de tous, respectez les mesures de précaution ci-dessous.

* Avant de procéder au montage, lisez attentivement cette notice.

* Cette fermeture doit être installée par un installateur professionnel.

* Toutes les pièces livrées sont calculées spécifiquement pour ce produit. Ajouter et/ou utiliser d'autres éléments peut être préjudiciable à la sécurité et à la garantie du produit.

* Toute modification ou amélioration de cette fermeture doit être conforme à la norme EN 13241-1. Dans ce cas, un dossier "modification/transformation" doit être établi par l'installateur suivant la norme EN 12635 annexe C.

* De grandes forces sont exercées par les ressorts de torsion. Il faut donc travailler en respectant les consignes de sécurité. Utiliser les outils nécessaires à la mise en œuvre des produits. Veiller à travailler sur un sol stable.

* Veiller à avoir un espace de montage suffisamment lumineux, dégagé, propre et balisé.

* Veiller à ce qu'aucune autre personne que les installateurs ne soit présente sur le chantier. En effet, les personnes non autorisées (les enfants !) pouvant être présents sur le chantier risquent de se blesser durant le montage.

* Tous les composants de cette fermeture doivent être installés conformément aux instructions d'installations stipulées dans cette notice.

* Toutes les exigences des normes EN 13241-1 doivent être satisfaites et vérifiées si nécessaires.

- Avant de commencer le montage de la motorisation, il est primordial de s'assurer du bon fonctionnement manuel de la porte.
- Elle ne doit pas être sous-compensée ou sur-compensée et ne doit pas présenter de points durs pendant les manœuvres.
- La Norme Européenne 13241-1 exige des "sécurités" qui ne permettent pas de motoriser une porte mal installée.

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Montage du moteur



Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Montage du moteur

<u>Important</u> :
Le côté du moteur à été défini à la commande, il ne peut être modifié à la pose.

A) - Monter les 2 presse-étoupes en bas au fond du carter ①.
(Attention le fond du carter est réversible, vérifier si le moteur est à droite ou à gauche avant de monter les presse-étoupes).

B) - Monter l'entretoise ③ sur l'axe débordant Ø25,4 mm ⑪.

C) - Enfiler le fond de carter ① sur l'axe débordant Ø25,4 mm ⑪ et le plaquer sur les 2 épaulements de fixation ⑫ situés sur le palier.

D) - Fixer le fond du carter ① sur les épaulements de fixation ⑫ avec les 2 vis M6x10 ②.

E) - **<u>Montage du pignon</u>** ④ :
- <u>2 cas possibles</u> :
  - Sur l'axe Ø25,4 mm <u>creux rainuré</u> :
    Utiliser exclusivement la clavette ⑤ courte 6,3x9,5x32 mm.
  - Sur l'axe Ø25,4 mm <u>plein rainuré</u> :
    Utiliser exclusivement la clavette ⑤ courte de forme carré 6,35x6,35x32 mm.
    <u>Procédure</u> :
    Taper délicatement sur le pignon (épaulement tourné vers l'extrémité de l'axe Ø25,4 mm) pour l'enfoncer jusqu'à l'entretoise ③.

F) - Verrouiller latéralement le pignon ④ avec la bague d'arrêt ⑥ et sa vis de serrage.

G) - Fixer l'ensemble moteur ⑦ sur le support moteur ⑬ avec la vis épaulée ⑧ .
- **<u>Important</u> : Avant le montage, ne pas oublier de retirer "l'écrou de transport" de la vis épaulée ⑧.**

H) - <u>Branchement du moteur</u> ⑦:
- Brancher le connecteur électrique à l'aide du détrompeur.



I) - Passer l'extrémité du câble fixé au moteur dans le presse-étoupe.
Avant d'effectuer le serrage du presse-étoupe, vérifier que le moteur ⑦ peut basculer librement sur son support, sans contrainte pour le câble électrique.

J) - Accrocher la boucle du câble de débrayage sur l'équerre pivotante de l'ensemble moteur.
Passer la boucle du câble ⑭ dans la lumière prévue à cet effet.

K) - **<u>Graisser impérativement les pignons d'entraînement avec le tube de graisse fourni</u>.**
(Ces pignons, non graissés, deviennent bruyants au bout de quelques cycles).

L) - Monter le couvercle ⑨ sur le fond du carter ① et verrouiller avec la vis 6x10 ⑩.

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Montage de la manœuvre de secours



Levier baissé = Verrouillé



Levier levé = Déverrouillé

1 - Vérifier si le filetage du crochet de tension n'est vissé que d'1/3 de sa course.

2 - Vérifier si le levier de débrayage fixé sur le rail vertical est en position verrouillé.

3 - Passer le câble de débrayage moteur dans le crochet et à l'aide du serre-câble faire une boucle qui le maintiendra en tension sur le crochet.
Le pignon moteur et le pignon axe doivent être engrenés (en pression l'un sur l'autre).

4 - Relever la manette de débrayage, enlever le câble du crochet et visser le crochet sur environ 7 mm.

5 - Raccrocher la boucle du câble au crochet et verrouiller la manette de débrayage.

6 - Le câble est maintenant en tension et ne doit pas ballotter.
Il ne doit pas non plus créer de contraintes trop fortes sur les pignons.
(On doit pouvoir le bouger de quelques cm latéralement avec une pression du doigt à 30 ou 40 cm au-dessus du crochet de tension).

<u>Installation de la goupille</u> :







Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Branchement de base du coffret

Pour modes de fonctionnement :

- Pression maintenue, mixte, utilisateur formé :
  - Hors zone publique.

- Impulsion, utilisateur formé :
  - En vue ou hors vue de la porte, hors zone publique.
  - En vue de la porte, en zone publique.

Remarque : Alimentation obligatoire en 230V monophasé.
Pour local avec 400V triphasé uniquement, la connexion au coffret d'une phase et du neutre donne du 230V monophasé.



Nota : * L'utilisation de 2 phases sur les borniers 1 et 2 détériorerait la platine.

**** Le fil vert n'est pas utilisé.**

***** Vérifier la présence du pontage entre les bornes (19) et (21).**

****** Vérifier la présence du pontage entre les bornes (22) et (26).**

Prévoir une protection de la ligne d'alimentation du coffret par un disjoncteur différentiel situé en amont et une protection thermique adaptée.

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Visualisation du coffret

Façade



Platine



Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Liste des programmes



PROGRAMMES	DESIGNATIONS	OBSERVATIONS
P1	Réglage de la vitesse	70, 75 ou 80
P2	Apprentissage de la course	
P3	Choix du mode de fonctionnement	CO : Pression maintenue CI : Mixte IP : Impulsion AS : Automatique Séquentiel AA : Automatique Auto AB : Automatique Blocage
P4	Modification temporisation	
P5	Mémorisation télécommande	
P6	Mémorisation télécommande (ouverture partielle)	
P7	Effacement d'une touche de la télécommande	
P8	Effacement de toutes les télécommandes	
P9	Lecture des 10 dernières erreurs	
Pa	Nombre de télécommande (en mémoire)	
Pb	Lecture (compteur de cycle général)	
Pc	Lecture ou effacement (compteur de cycle temporaire)	
Pd	Inactif	
Pe	Inactif	

Important : Après les réglages, toujours revenir à la position **Att** (attente)

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Mise en service du coffret

<u>Contrôler avant toute programmation</u> :
La porte doit être parfaitement compensée et équilibrée.

Appuyer x1 → On/Off → **Coffret sous tension**
(voyant s'allume)

Détermination du sens de rotation

- Positionner votre porte à mi-hauteur, à l'aide de la manœuvre de secours.

- Appuyer en continu, si la porte descend, inverser les fils d'alimentation du moteur aux bornes (10) et (11).

Mode "pression maintenue" (par défaut)

(montée/descente maintenue)

<u>Affichage sur l'écran LCD</u> :

Ouverture Appuyer en continu → Jusqu'au butées arrière
(en lâchant la flèche, la porte s'arrête)

Fermeture Appuyer en continu →  Jusqu'au sol
(en lâchant la flèche, la porte s'arrête)

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Ajustement de la vitesse de fermeture

La vitesse de descente de la porte est déjà préréglée en usine.
Pour certaines dimensions, elle peut être ajustée.

En cas de réglage le respect de la charte ci-dessous est impératif.

- Charte à respecter : Surface du tablier > à 15m² → 70 (Configuration initiale)
15 m² ≥ Surface du tablier > à 10 m² → 75
Surface du tablier ≤ à 10 m² → 80

➤ **Procédure :**



Apprentissage de la course + 1 cycle de validation

Ne jamais faire de tests ou d'essais de soulèvement ou d'écrasement pendant les phases d'apprentissage.
L'APPRENTISSAGE doit obligatoirement être réalisé avant de programmer les modes de fonctionnement suivants : Mixte, Impulsion, Automatique.

➤ **Procédure :** porte fermée


C 0:A t t
Appuyer x2
P 2:A P P
Appuyer x1
Ouverture
P:0 0 0 1
La porte réalise l'apprentissage
+ le 1er cycle toute seule
Pendant ces 2 phases ne pas intervenir sur la porte
L'apprentissage est terminé
C 0:A t t

Important : Si l'écran affiche une erreur, voir le chapitre des erreurs de fonctionnement.

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Autres modes de fonctionnement

Mode mixte *(montée impulsion/descente maintenue)*

➤ **Programmation :** porte fermée



Le mode mixte est programmé

➤ **Fonctionnement :**

Ouverture :

Nota :

***Pendant ouverture** → Appuyer x1 → Arrêt de la porte

***Pendant fermeture** → Lâcher → Arrêt de la porte

Important : Si l'écran affiche une erreur, voir le chapitre des erreurs de fonctionnement.

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Mode impulsion *(montée/descente impulsion)*

➤ **Programmation :** porte fermée



➤ **Fonctionnement :**

Ouverture :



Nota :

***Pendant ouverture ou fermeture** → Appuyer x1 → Arrêt de la porte

***Pendant ouverture** → Appuyer x1 → La porte s'arrête → Appuyer x1 → ou → La porte se réouvre / La porte se ferme

***Pendant fermeture** → Appuyer x1 → La porte se réouvre

Important : Si l'écran affiche une erreur, voir le chapitre des erreurs de fonctionnement.

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Modification de la temporisation de refermeture pour modes automatiques

➤ **Programmation :**



➤ **Annulation de la temporisation :**



Nota :

***La temporisation est utilisée** → Dans le mode automatique "séquentiel"

→ Dans le mode automatique "auto"

→ Dans le mode automatique "blocage"

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Mode automatique "séquentiel"

(montée impulsion + temporisation et fermeture automatique)

Cette programmation ne peut être réalisée qu'après le branchement obligatoire de 2 jeux de cellules (Norme EN 13241-1).

➤ **Programmation :** porte fermée



Le mode automatique "séquentiel" est programmé

➤ **Fonctionnement :**

Ouverture :

Nota :

***Pendant ouverture ou fermeture** → Appuyer x1 → Arrêt de la porte

***Pendant ouverture** → Appuyer x1 → La porte s'arrête → Appuyer x1 → ou → La porte se réouvre / La porte se ferme

***Pendant fermeture** → Appuyer x1 ou interruption cellules → La porte se réouvre

***Pendant temporisation** → Appuyer x1 → La temporisation se relance

→ Appuyer x1 → La temporisation s'arrête

→ Appuyer x1 → Relance la fermeture sans attendre la fin de la temporisation

Important : Si l'écran affiche une erreur, voir le chapitre des erreurs de fonctionnement.

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Mode automatique "auto"

(montée automatique + temporisation et fermeture automatique)

Conseillé pour ouverture par tube routier, boucle magnétique ou cellules

Cette programmation ne peut être réalisée qu'après le branchement obligatoire de 2 jeux de cellules (Norme EN 13241-1).

➤ **Programmation :** porte fermée



Le mode automatique "auto" est programmé

➤ **Fonctionnement :**

Ouverture :

Nota :

***Pendant ouverture ou fermeture** → Appuyer x1 → Arrêt de la porte

***Pendant ouverture** → Appuyer ou interruption cellules → La porte continue de s'ouvrir

***Pendant fermeture** → Appuyer x1 ou interruption cellules → La porte se réouvre

***Pendant temporisation** → Appuyer x1 → La temporisation se relance

→ Appuyer x1 → La temporisation s'arrête

→ Appuyer x1 → Relance la fermeture sans attendre la fin de la temporisation

Important : Si l'écran affiche une erreur, voir le chapitre des erreurs de fonctionnement.

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Mode automatique "blocage"

(montée automatique puis lors d'un passage la temporisation est réduite)

Conseillé pour ouverture par tube routier, boucle magnétique ou cellules

Cette programmation ne peut être réalisée qu'après le branchement obligatoire de 2 jeux de cellules (Norme EN 13241-1).

➤ **Programmation :** porte fermée



➤ **Fonctionnement :**

Ouverture :

Nota : Identique au mode automatique "auto".

Nota² : *Si interruption cellules pendant ouverture ou temporisation

↓

La temporisation est ramenée à 3 secondes avant la fermeture

Important : Si l'écran affiche une erreur, voir le chapitre des erreurs de fonctionnement.

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Programmation ouverture partielle sur coffret

(ouverture piétonne)

Fonctionne dans tous les modes sauf en mode pression maintenue

➤ **Programmation :** porte fermée (exemple en mode impulsion).



L'ouverture partielle est programmée

➤ **Fonctionnement :**

Appuyer x1 → Ouverture jusqu'à hauteur programmée puis fonctionnement identique au mode correspondant.

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

➤ Modification de la hauteur de l'ouverture partielle :



L'ouverture partielle est modifiée

Important : Si l'écran affiche une erreur, voir le chapitre des erreurs de fonctionnement.

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Mémorisation de la télécommande

Fonctionne dans tous les modes sauf en mode pression maintenue

Remarque : Si plusieurs télécommandes, recommencer la mémorisation de l'ouverture totale et de l'ouverture partielle pour chacune d'entre elle (32 télécommandes maximum).

Il n'est pas possible de programmer plusieurs boutons de la télécommande pour une même fonction (ouverture totale ou partielle)

Ouverture totale *(exemple en mode impulsion)*

➤ **Mémorisation :** porte fermée



La télécommande en ouverture totale est mémorisée

➤ **Fonctionnement :**

Nota : Le fonctionnement est différent pour chaque mode (voir le paragraphe correspondant).

Important : Si l'écran affiche une erreur, voir le chapitre des erreurs de fonctionnement.

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Ouverture partielle *(exemple en mode impulsion)*

Nota : La mémorisation de la télécommande en ouverture partielle ne fonctionnera pas tant que la programmation de l'ouverture partielle n'a pas été réalisée sur le coffret.

➤ **Mémorisation :** porte fermée (choisir une autre touche pour l'ouverture partielle).



La télécommande en ouverture partielle est mémorisée

➤ **Fonctionnement et nota :** identique au paragraphe de l'ouverture totale.

Important : Si l'écran affiche une erreur, voir le chapitre des erreurs de fonctionnement.

Nombre de télécommande *(en mémoire)*

➤ **Vérification :** (exemple en mode impulsion).

Le nombre de télécommande a été visualisé

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Effacement *(d'une touche de la télécommande)*

➤ **Suppression :** exemple en mode impulsion.



La touche de la télécommande est effacée

Nota : Pour effacer une autre touche de la télécommande recommencer les étapes.

Important : Si l'écran affiche une erreur, voir le chapitre des erreurs de fonctionnement.

Effacement *(de toutes les télécommandes)*

➤ **Suppression totale :** exemple en mode impulsion.



Toutes les télécommandes sont effacées

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Lecture des 10 dernières erreurs



Lecture des défauts visualisée

Important : Si l'écran affiche une erreur, voir le chapitre des erreurs de fonctionnement.

Lecture *(Compteur de cycle général)*



Lecture compteur de cycle visualisée

Lecture ou effacement *(Compteur de cycle temporaire)*



Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Branchement des accessoires

Les organes de commande fixes doivent être installés en vue de la porte mais éloignés des parties mobiles et à une hauteur d'au moins 1,5 m par rapport au sol.

Utiliser un interrupteur pour un seul moteur. Il est formellement interdit de commander plusieurs moteurs avec un seul inverseur de type monopolaire.

Fonctionnement pression maintenue

Seul l'organe de commande nécessitant une action maintenue doit être installé et utilisé.

Boîte à 2 boutons *(BBA2)*



Contacts 24V

Boîte à clé *(BCE2/BCA1)*

Obligatoire pour mode pression maintenue en zone publique (EN 13241-1)



Contacts 24V

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Fonctionnement mixte

Boîte à 3 boutons *(BBA3)*





Contacts 24V

Fonctionnement impulsion ou automatique

Boîte à 1 bouton *(BBA)*



Contacts 24V

Boîte à clé *(BCE2/BCA1)*





Contacts 24V

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Fonctionnement en ouverture partielle

2 Boîtes à 1 bouton *(BBA)*



Contacts 24V

Boîte à clé *(BCE2/BCA1)*





Ouverture totale



Ouverture partielle



Cellules émettrices/réceptrices basses

Avant de brancher les cellules, couper impérativement l'alimentation du coffret

2 jeux obligatoires en mode automatique ou en impulsion
en zone publique hors vue de la porte (Norme EN 13241-1)

Retirer le pont entre 19 et 21





Cellules intérieures

Cellules extérieures

Portillon avec sécurité ouverture *(option)*



Si bouton stop ou boîte à 3 boutons (sur stop)

Microcontact de sécurité portillon

Important : Retirer le pontage entre les bornes 22 et 26.

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Feu éclairant *(option)*
2 maximum

230V et 250W maximum par feu



Feu orange clignotant *(option)*
2 maximum

24V et 15W maximum par feu

Nota : La connexion de feux clignotants entraîne automatiquement un préavis de 3 secondes environ.

Batterie *(option)*

- Fixer la batterie à l'intérieur du couvercle.



Attention :
- Batterie branchée au moins 48 à 72 heures pour obtenir sa pleine charge.
- Si vous coupez l'alimentation du coffret, le message  (mode impulsion/batterie) doit apparaître sur l'écran LCD.
- Pour plus de précision sur le fonctionnement du mode batterie, voir le chapitre "Option batterie" du manuel d'utilisation.

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Indication LED

On/Off

- Allumée → Fonctionnement normal
- Eteint → Stop
- 1 Impulsion → Dépassement des efforts
Dépassement alimentation thermique
Obstacle
- 2 Impulsion → Défaut des cellules
- 3 Impulsion → Contact permanent

Revenir au mode "pression maintenue"
à partir des autres modes de fonctionnement

➤ **Exemple :** IP = Impulsion



Le mode pression maintenue est reprogrammé

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Récapitulatif des messages écran

Mode de fonctionnement :

Mode pression maintenue

Mode mixte

Mode impulsion

 Mode automatique "séquentiel"

Mode automatique "auto"

 Mode automatique "blocage"

Fonctionnement de la porte :

En attente

Ouverture par commande

Fermeture par commande

 Fonctionnement par batterie

 Ouverture par télécommande

Fermeture par télécommande

 , , Etc...Temporisation de refermeture

Compteur :

Compteur de cycle

Apprentissage de la course

Apprentissage des efforts

Apprentissage de l'ouverture partielle

 Compteur de cycle général

Compteur de cycle temporaire

 En cours d'effacement du compteur de cycle temporaire

Informations programme :

 , ,  , Etc...Programme

 ,  , Etc...Programme 1, vitesse de fermeture

 , , Etc...Programme 4, réglage temporisation de refermeture

Programme A, nombre de télécommande

 ,  , Etc...Programme 9, liste des erreurs

 Numéro de carte (exemple : 15)

Informations télécommande :

 Programmation télécommande ouverture totale ou partielle et déprogrammation

 Effacement d'une touche de la télécommande impulsion

 En cours d'effacement de toutes les télécommandes

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Erreurs de fonctionnement

- Cellules occultées (obstacle dans le faisceau des cellules).
- Mauvais alignement des cellules.
- Mauvais branchement des cellules (fils inversés ou débranchés).
- Passage au mode automatique sans avoir raccordé les cellules obligatoires (EN 13241-1).

- Cellules strappées et refermeture automatique active.

- Cellules défaillantes (coupure émetteur sans réaction du récepteur).

- Contact permanent sur l'entrée de commande (borne 22, 23 et 24).
- Stop permanent, absence de pontage entre les bornes 22 et 26.

- Dépassement des efforts autorisés : (Anti-soulèvement / Anti-écrasement)
- Déséquilibre de la porte : (Sur ou sous compensation)
- Ouverture du portillon pendant le fonctionnement.
- Point dur pendant le fonctionnement de la porte.
- Mauvais apprentissage des efforts : Refaire un apprentissage de la course.
- Coupure et retour du courant pendant le fonctionnement.
- Retour du courant pendant l'utilisation en mode batterie (option).



- Température de l'alimentation dépassant les 85°C.



- Blocage car plus de 3 réouverture sur l'obstacle.

- Apprentissage non réalisé.



- Touche de la télécommande en ouverture totale déjà mémorisée.

- Touche de la télécommande en ouverture partielle déjà mémorisée.

- Touche de la télécommande déjà effacée.

Nota : Si la porte s'ouvre de 10 cm en 10 cm, vérifier les branchements des 3 fils 0,75² au moteur (p.5) ou sur le bornier du coffret (p.7).

Nota² : En cas d'anomalie persistante, refaire un apprentissage de la course.

Contact SAV

FTFM La Toulousaine - Service SAV
Route de Toulouse
CS 57668
31676 LABEGE CEDEX

05-61-75-31-04
05-61-75-31-14

www.la-toulousaine.com

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Partie détachable à afficher près de la porte

LA TOULOUSAINE

Manœuvre de secours

(panne de courant sans option de batterie)

- **<u>Le voyant vert du bouton On/Off est éteint.</u>**
  - Si le voyant est allumé, appuyer 1 fois sur On/Off pour éteindre le coffret.

1



2



3



4





5



6



7



Si ce n’est pas une panne de courant, que le voyant vert clignote et qu’un message d’erreur apparaît sur l’écran LCD, veuillez consulter les erreurs de fonctionnement.

Contact assistance technique

(Cachet de l’installateur)